

EB 6116

Originalanleitung



**Elektropneumatische Umformer für Gleichstromsignale
i/p-Umformer Typ 6116**

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.

- ⇒ Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- ⇒ Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON kontaktieren (aftersaleservice@samsongroup.com).



Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet zur Verfügung:

► <https://www.samsongroup.com/de/downloads/dokumentation>

Hinweise und ihre Bedeutung

⚠ GEFAHR

Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen

⚠ WARNUNG

Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können

ⓘ HINWEIS

Sachschäden und Fehlfunktionen

ⓘ Info

Informative Erläuterungen

💡 Tipp

Praktische Empfehlungen

1	Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen.....	5
1.1	Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden.....	6
1.2	Hinweise zu möglichen Personenschäden.....	6
1.3	Hinweise zu möglichen Sachschäden.....	7
2	Kennzeichnungen am Gerät.....	8
2.1	Typenschild.....	8
2.2	Artikelcode.....	9
3	Aufbau und Wirkungsweise.....	11
3.1	Varianten.....	13
3.2	Technische Daten.....	14
3.3	Ex-Zulassungen.....	16
3.4	Maße.....	17
4	Lieferung und innerbetrieblicher Transport.....	21
4.1	Lieferung annehmen.....	21
4.2	Umformer auspacken.....	21
4.3	Umformer transportieren.....	21
4.4	Umformer heben.....	21
5	Montage.....	22
5.1	Einbaubedingungen.....	22
5.1.1	Bedienerebene.....	22
5.1.2	Einbaulage.....	22
5.2	Montage vorbereiten.....	22
5.3	i/p-Umformer einbauen.....	22
5.4	i/p-Umformer an Stellungsregler anbauen.....	24
5.5	Elektrischen Anschluss herstellen.....	24
5.6	Pneumatischen Anschluss herstellen.....	25
6	Inbetriebnahme.....	28
6.1	Nullpunkt und Spanne prüfen.....	28
6.1.1	Nullpunkt prüfen.....	29
6.1.2	Spanne prüfen.....	29
6.2	Nullpunkt einstellen (Ausführungen mit Eingangssignal 0 bis 20 mA).....	29
7	Betrieb.....	30
8	Störungen.....	31
8.1	Fehler erkennen und beheben.....	31
8.2	Notfallmaßnahmen durchführen.....	32
9	Instandhaltung.....	33
9.1	Vordrossel reinigen.....	33
9.2	Pneumatische Anschlüsse reinigen.....	33
10	Außerbetriebnahme.....	34
11	Demontage.....	35
12	Reparatur.....	36
12.1	Instandsetzung von Ex-Geräten.....	36
12.2	Umformer an SAMSON senden.....	36
13	Entsorgung.....	37
14	Zertifikate.....	38
14.1	AD.6116 CSA_rev02.....	51

Inhalt

14.2	AD.6116-4 FM_rev02.....	53
15	Anhang.....	59
15.1	Nachrüstteile und Zubehör.....	59
15.2	Service.....	60

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der i/p-Umformer Typ 6116 formt ein Gleichstromsignal in ein pneumatisches Mess- und Stellsignal um. Der i/p-Umformer wird insbesondere als Zwischenglied zum Übergang von elektrischen Messeinrichtungen auf pneumatische Regler oder von elektrischen Regeleinrichtungen auf pneumatische Stellventile eingesetzt.

Der i/p-Umformer ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Eingangssignal, Druck). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der i/p-Umformer nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrunde gelegten Auslegungskriterien entsprechen. Falls der Betreiber das Gerät in anderen Anwendungen oder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit SAMSON halten.

SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.

⇒ Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten entnehmen (vgl. Kap. 3).

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt (Typ 6116) ist nicht für die folgenden Einsatzgebiete geeignet:

- Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen

Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:

- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen
- Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

Qualifikation des Bedienungspersonals

Das Produkt (Typ 6116) darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert werden. Fachpersonal im Sinne der Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen

Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Persönliche Schutzausrüstung

SAMSON empfiehlt, sich über die von der Anlage und dem eingesetzten Medium ausgehenden Gefahren zu informieren, z. B. anhand der ► GESTIS-Stoffdatenbank.

- ⇒ Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Augenschutz) entsprechend Stoffdatenblatt vorsehen.
- ⇒ Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.

Änderungen und sonstige Modifikationen

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen am Produkt (Typ 6116) sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht. Der Betrieb des Geräts ist dann nicht mehr zulässig.

Warnung vor Restgefahren

Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Bedienungspersonal Gefährdungen, die am Produkt (Typ 6116) vom eingesetzten Medium und Betriebsdruck ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- und Bedienungsanleitung, insbesondere für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung, befolgen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese Einbau- und Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen und das Bedienungspersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.

Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

hinaus muss das Bedienungspersonal mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Das mit dem CE-Kennzeichen versehene Produkt (Typ 6116) erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

(Typ 6116-0)

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

(Typ 6116-1 und -2)

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Die Konformitätserklärungen und Zertifikate stehen in Kap. 14 dieser EB zur Verfügung.

Bei der elektrischen Installation sind die einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften des Bestimmungslands zu beachten. In Deutschland sind dies die VDE-Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

⇒ Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die einschlägige Norm des Bestimmungslands beachten.

Gültige Norm in Deutschland: DIN EN 60079-14, VDE 0165-1: „Explosionsfähige Atmosphäre: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen.“ Für die Zusammenschaltung der eigensicheren Betriebsmittel gelten die zulässigen Höchstwerte der EG-Baumusterprüfbescheinigung (U_i bzw. U_0 , I_i bzw. I_0 , P_i bzw. P_0 , C_i bzw. C_0 und L_i bzw. L_0).

Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:

- Sicherheitshandbuch ► SH 6116

1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäßes Installieren, Betreiben oder Warten des Geräts (Typ 6116) in explosionsfähiger At-

mosphäre kann zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ⇒ Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen ► DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.
- ⇒ Installation, Betrieb oder Wartung des Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben. Installation, Betrieb oder Wartung des Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

⚠ GEFAHR

Verlust des Ex-d-Schutzes durch Öffnen des Gehäusedeckels oder beschädigte Deckelgewinde oder Anschlussgewinde!

- ⇒ Während des Betriebs Gehäusedeckel fest verschlossen lassen.
- ⇒ Umformer mit beschädigtem Deckelgewinde oder Anschlussgewinde außer Betrieb nehmen und ersetzen.

1.2 Hinweise zu möglichen Personenschäden

⚠ WARNUNG

Vom Gerät (Typ 6116) gehen keine Gefahren mit möglichen Personenschäden aus.

- ⇒ Beim Anlagenbetreiber über mögliche Personenschäden informieren, die von der Anlage und den Umgebungsbedingungen (z. B. eingesetztes Medium, Temperatur) ausgehen können.

⚠ WARNUNG

Schädigung der Gesundheit im Zusammenhang mit der REACH-Verordnung!

Falls ein SAMSON-Gerät einen Stoff enthält, der auf der Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe der REACH-Verordnung steht, kennzeichnet SAMSON diesen Sachverhalt im Lieferschein.

- ⇒ Hinweise zur sicheren Verwendung des betroffenen Bauteils beachten, vgl. ► www.samson-group.com > ÜBER SAMSON > Umwelt, Soziales & Unternehmensführung > Material Compliance > REACH.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch unlesbare Informationen am Gerät!

Im Laufe der Zeit können Einprägungen oder Aufprägungen am Antrieb, Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden, sodass Gefahren nicht erkannt und notwendige Bedienungshinweise nicht befolgt werden können. Dadurch besteht Verletzungsgefahr.

- ⇒ Alle relevanten Beschriftungen am Gerät in stets gut lesbarem Zustand halten.
- ⇒ Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!

Im Betrieb tritt an der Entlüftung des Umformers Abluft aus.

- ⇒ Entlüftung auf die Seite führen, die der Bedienerebene abgewendet ist.

1.3 Hinweise zu möglichen Sachschäden

ⓘ HINWEIS

Nullpunktverschiebung, Fehlfunktion und Beschädigung des Geräts durch Erschütterungen und Stöße!

Erschütterungen und Stöße können eine Nullpunktverschiebung verursachen, die die korrekte Funktion beeinträchtigt.

- ⇒ Gerät vor äußeren Einflüssen wie z. B. Erschütterungen, Stößen und Schlägen schützen.
- ⇒ Ggf. Nullpunkt prüfen, vgl. Kap. 6.

ⓘ HINWEIS

Fehlfunktion durch mangelnde Luftqualität!

Durch mangelnde Luftqualität kann es dazu kommen, dass ein Ausgangssignal ausgegeben wird, das nicht proportional zum Eingangssignal ist.

- ⇒ Ausreichende Luftqualität sicherstellen, vgl. Kap. 3.2.
- ⇒ Luftfilter und Abscheider der Reduzierstation in regelmäßigen Abständen prüfen.

Kennzeichnungen am Gerät

2 Kennzeichnungen am Gerät

2.1 Typenschild

Die abgebildeten Typenschilder entsprechen den aktuell gültigen Typenschildern bei Drucklegung des vorliegenden Dokuments. Das Typenschild auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.






Bild 1: Position des Typenschildes · Typ 6116



- 1 Hardwareversion
- 2 Materialnummer
- 3 Modellnummer
- 4 Seriennummer
- 5 Identifikations-Code, optisch auslesbar
- 6 Herstellungsdatum
- 7 Eingangssignal (elektrisch)
- 8 Ausgangssignal (pneumatisch)
- 9 Zuluftdruck



- 1 Eingangssignal (elektrisch)
- 2 Ausgangssignal (pneumatisch)
- 3 Zuluftdruck
- 4 Materialnummer
- 5 Seriennummer
- 6 Modellnummer
- 7 Identifikations-Code, optisch auslesbar
- 8 Herstellungsdatum
- 9 Hardwareversion

i Info

Die eingebauten i/p-Bausteine 6109 und 6112 haben eigene Typenschilder. Diese weichen vom Typenschild des i/p-Umformers ab.

Anbringungsort des Typenschildes

Das Typenschild ist seitlich am i/p-Umformer mit Kernnägeln befestigt.

2.2 Artikelcode

		Typ 6116-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ex-Schutz																	
	ohne		0														
	ATEX ^{1) 2)14)} II 2G Ex ia IIC T6 Gb		1								1/2						
	ATEX ³⁾ II 2G Ex d IIC T6; II 2G Ex d IIC T6/T5/T4 Gb		2														
	CSA ⁵⁾¹²⁾ Class I, Groups B, C, D;		3			0	1...5		1/2		0...3						
	Class II, Groups E, F, G;																
	Class III; Type 4 Enclosure ¹⁵⁾¹⁸⁾																
	FM ¹⁾ Class I, Groups B, C, D;								1		0/3						
	Class II, Groups E, F, G;																
	Class III																
	CSA ¹⁾¹⁴⁾ Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0:		4								3						
	Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D;																
	Class II, Div. 1, Groups E, F, G; Class III;																
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;																
	Class II, Div. 2, Groups E, F, G; Class III;																
	Type 4 Enclosure																
	FM ¹⁾¹⁴⁾ IS, Class I, II, III; Div. 1, Groups A–G;																
	Class I, Zone 0, AEx ia IIC;																
	NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;																
	Type 4X Enclosure																
	IECEX ⁴⁾⁶⁾ Ex d IIC T6/T4		5			0	1/2		1		0/2						
	IECEX ¹⁾¹⁴⁾ Ex ia IIC T6; Ex nA IIC T6		6	2							2						
	JIS ⁴⁾¹⁵⁾ Ex d IIC T6		7			0	1/2										
i/p-Baustein																	
	Typ 6109 ⁴⁾			1	0	1	0	1	1								
	Typ 6112			2													
Eingang																	
	4 bis 20 mA				0	1											
	4 bis 12 mA ¹⁾¹¹⁾				2	0	3										
	12 bis 20 mA, ohne Elektronik ¹⁾⁷⁾¹¹⁾				2	0	4										
	0 bis 20 mA, ohne Elektronik ⁷⁾				2	0	5										
	4 bis 20 mA, ohne Elektronik ⁷⁾ für Stellungsregleranbau					0	6										
Ausgang																	
	0,2 bis 1,0 bar						0	1									
	3 bis 15 psi							0	2								
	0,4 bis 2,0 bar				2			0	4								
	6 bis 30 psi				2			0	5								
Sonderbereiche⁸⁾																	
	Anfangswert /Spanne Δp																
	0,1 bis 0,4 bar/0,75 bis 1,00 bar (6112-Baustein A)				2			1	1		1						
	0,1 bis 0,4 bar/1,00 bis 1,35 bar (6112-Baustein B)				2			1	2		2						
	0,1 bis 0,4 bar/1,35 bis 1,81 bar (6112-Baustein C)				2			1	3		3						
	0,1 bis 0,8 bar/1,81 bis 2,44 bar (6112-Baustein D)				2			1	4		4						
	0,1 bis 0,8 bar/2,44 bis 3,28 bar (6112-Baustein E)				2			1	5		5						
	0,1 bis 0,8 bar/3,28 bis 4,42 bar (6112-Baustein F)				2			1	6		6						
	0,1 bis 1,2 bar/4,42 bis 5,94 bar (6112-Baustein G)				2			1	7		7						
	0,1 bis 1,2 bar/5,94 bis 8,00 bar (6112-Baustein H)				2			1	8		8						
Wirkrichtung																	
	steigend/steigend								1								
	steigend/fallend ¹⁾								2								

3 Aufbau und Wirkungsweise

Der i/p-Umformer Typ 6116 formt ein Gleichstromsignal in ein pneumatisches Mess- und Stellsignal um. Der Umformer besteht aus einem i/p-Umformer-Baustein Typ 6109 oder Typ 6112 und einem nachgeschalteten Volumenstromverstärker. Das Eingangssignal des Geräts besteht aus einem eingepprägten Gleichstrom von 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA. Das Ausgangssignal ist ein Steldruck von 0,2 bis 1 bar sowie weitere Bereiche bis max. 8 bar.

Wirkungsweise (vgl. Bild 4)

Der zugeführte Gleichstrom i fließt durch die im Feld eines Permanentmagneten (3) liegende Tauchspule (2). An dem Waagebalken (1) wird die dem Strom proportionale Kraft der Tauchspule gegen die Kraft des Staudrucks p_k ausgewogen. Diese wird an der Prallplatte (6) aus dem Luftstrahl erzeugt.

Die Zuluft (SUPPLY 8) strömt in die untere Kammer des Volumenstromverstärkers (8), wobei ein durch die Membranstellung bestimmtes Luftvolumen an der Kegelhülse (9) vorbei zum Ausgang (OUTPUT 36) des Geräts gelangt.

Wenn sich der Eingangsstrom und die damit zusammenhängende Kraft der Tauchspule vergrößert, nähert sich die Prallplatte (6) der Düse (7). Dadurch erhöhen sich der Staudruck und der sich vor der Drossel (8.2) bildende Kaskadendruck p_k . Dieser steigt so lange, bis er dem Eingangsstrom entspricht.

Mit steigendem Kaskadendruck wird die Membran (10) und die Kegelhülse (9) nach unten gedrückt, sodass die anliegende Hilfsenergie den Ausgangsdruck p_A erhöht, bis sich in den Membrankammern ein neuer Gleichgewichtszustand einstellt. Bei fallendem Kaskadendruck bewegt sich die Membran nach oben und gibt die Kegelhülse frei, der Ausgangsdruck p_A kann sich durch die Kegelhülse hindurch über die Entlüftung (EXHAUST) bis zu einem neuen Gleichgewichtszustand abbauen.




Bild 2: Wirkungsweise beim Anbau an einen Stellungsregler

- 1 Waagebalken
- 2 Tauchspule
- 3 Permanentmagnet
- 6 Prallplatte
- 7 Düse
- 8 Anschlussstück (3766)
- 9 Anschlussstück
- 10 Runddichtring
- 11 Entlüftung
- 13 Flammenschutzfilter
- 14 Vordrossel mit Zuluftversorgung
- 15 Typ 6116
- 16 Stellungsregler
- 27 Input-Signal 27
- ☉ Zuluft




Bild 3: Anwendung

Abschaltelektronik

Bei der Ausführung 4 bis 20 mA ist das Gerät mit einem Schiebeschalter für die Abschaltetelektronik versehen (vgl. Bild 5). Die Abschaltetelektronik ermöglicht, das Eingangssignal beim Unterschreiten des Schaltpunkts von 4,08 mA auf 0 mA zu setzen.

Aufbau und Wirkungsweise

So wird erreicht, dass der pneumatische Ausgang bis auf etwa 100 mbar entlüftet, um z. B. die Dichtschließfunktion eines Stellventils zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist eine Kennlinie, die durch den Nullpunkt geht, wie z. B. bei einem Ausgangssignal von 0,2 bis 1 bar.




Bild 4: Wirkbild

- 1 Waagebalken
- 1.1 Nullpunkteinsteller bei Typ 6112 (nur bei Ausführung ohne Elektronik)
- 2 Tauchspule
- 3 Permanentmagnet
- 4 Potentiometer Nullpunkt und Spanne (nur bei Ausführung mit Elektronik)
- 5 Schiebeschalter Abschalt elektronik (nur bei Ausführung mit Elektronik)
- 6 Prallplatte
- 7 Düse
- 8 Volumenstromverstärker
- 8.2 Festdrossel
- 9 Kegelhülse
- 10 Membran
- p_A Ausgangsdruck
- p_K Staudruck (Kaskadendruck)
- 11 i/p -Baustein Typ 6109/6112
- (●) Zuluft

Wenn die Kennlinie nicht durch den Nullpunkt führt (z. B. bei einem zugeordneten Ausgangssignal von 0,8 bis 2,7 bar), wird der pneumatische Ausgang bei aktivierter Abschalt elektronik bis auf einen Restdruck von ca. 0,3 bar entlüftet.

3.1 Varianten

i Info

Typenschild und Artikelcode geben Auskunft über die Geräteausführung (vgl. Kap. 2).

Ausführungen für nicht explosionsgefährdete Betriebsstätten

Typ 6116-0...

Ausführungen für explosionsgefährdete Betriebsstätten

Typ 6116-1...	Ex i nach ATEX und GOST (EAC)
Typ 6116-2...	Ex d nach ATEX, IEC und GOST (EAC)
Typ 6116-3...	Explosion Proof nach CSA-/FM-Standard
Typ 6116-4...	Intrinsically Safe nach CSA/FM-Standard
Typ 6116-5...	Explosion Proof/IEC/Australien/Korea
Typ 6116-6...	Intrinsically Safe/IEC/Australien
Typ 6116-7...	Ex d nach JIS-Standard/Japan





Bild 5: Ausgang und Restdruck

Weitere Ausführungen

Typ 6116-x2xxxxxxxxx1...	Temperaturen bis -45 °C	
Typ 6116-0...	AS-Interface-Anbindung mit Slave Typ 6150 V-Eingang (z. B. 0 bis 10 V) mit u/i-Modul Typ 6151	
i/p-Umformer ohne Verstärkerteil und Abschalt-elektronik	Umformer kann mit den pneumatischen SAMSON-Stellungs-reglern Typ 3760 , Typ 3766-000 (ab Modell-Index .02) und Typ 4765 kombiniert werden, vgl. Kap. 5.4.	
Typ 6116-xx060111000...	Anbau an p/p-Stellungsregler (elektr. Anschluss ½ NPT)	
Typ 6116-xx060112000...	Anbau an p/p-Stellungsregler (elektr. Anschluss M20 x 1,5)	
Ausführung für Stellungsregleranbau Typ 6116-xx06011x000xxxx (nur mit i/p-Umformer-Baustein Typ 6109)	Eingang:	4 bis 20 mA ¹⁾ , Innenwiderstand ca. 200 Ω bei 20 °C
	Ausgang:	0,2 bis 1 bar für Stellungsregler

¹⁾ andere Signale auf Anfrage

Weitere Daten entsprechen der Standardausführung.

3.2 Technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten

Typ	6116-0, ohne Ex-Schutz
Typen	6116-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7 mit Ex-Schutz
Eingang ⁵⁾	4 bis 20 mA; andere Signale auf Anfrage Mindeststrom >3,6 mA; Bürdenspannung ≤6 V (entspricht 300 Ω bei 20 mA) bei Ex-Ausführungen: Bürdenspannung 7 V (entspricht 350 Ω bei 20 mA) Geräte ohne Abschaltetelektronik: R _i = 200 Ω ± 7,5 %
Ausgang ⁵⁾	0,2 bis 1 bar/3 bis 15 psi (i/p-Umformerbaustein Typ 6109) 0,4 bis 2 bar/6 bis 30 psi (i/p-Umformerbaustein Typ 6112) Sonderbereiche werkseitig nach Kundenwunsch einstellbar: Ausgangsbereich = Anfangswert ¹⁰⁾ + Spanne Δp mit i/p-Baustein Typ 6112 0,1 bis 0,4 bar + 0,75 bis 1,0 bar, Baustein A 0,1 bis 0,4 bar + 1,0 bis 1,35 bar, Baustein B 0,1 bis 0,4 bar + 1,35 bis 1,81 bar, Baustein C 0,1 bis 0,8 bar + 1,81 bis 2,44 bar, Baustein D 0,1 bis 0,8 bar + 2,44 bis 3,28 bar, Baustein E 0,1 bis 0,8 bar + 3,28 bis 4,42 bar, Baustein F 0,1 bis 1,2 bar + 4,42 bis 5,94 bar, Baustein G 0,1 bis 1,2 bar + 5,94 bis 8,0 bar, Baustein H ⁹⁾
Max. Luftlieferung ³⁾	2,0 m ³ /h bei Ausgang 0,6 bar (0,2 bis 1,0 bar) 2,5 m ³ /h bei Ausgang 1,2 bar (0,4 bis 2,0 bar) 8,5 m ³ /h bei Ausgang 5,0 bar (0,1 bis 8,0 bar)
Hilfsenergie	mindestens 0,4 bar über dem Stelldruckende, max. 10 bar ohne Vordruckregler, max. 6 bar bei Geräten in Ex-d-Ausführung
Luftqualität nach ISO 8573-1: 2001	maximale Teilchengröße und -dichte: Klasse 4 · Ölgehalt: Klasse 3 Drucktaupunkt: Klasse 3 oder mindestens 10 K unter der niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur
Energieverbrauch ²⁾	0,08 mn ³ /h bei 1,4 bar 0,1 mn ³ /h bei 2,4 bar max. 0,26 mn ³ /h bei 10 bar

Typ	6116-0, ohne Ex-Schutz
Typen	6116-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7 mit Ex-Schutz
Übertragungsverhalten	Kennlinie: Ausgang linear zum Eingang
Hysterese	≤0,3 % des Endwerts
Kennlinienabweichung bei Festpunkteinstellung	≤1 % des Endwerts (bei Endwerten bis 5 bar); höhere Genauigkeiten auf Anfrage ≤1,5 % des Endwerts (bei Endwerten >5 bar)
Einfluss in % des Endwerts	Hilfsenergie: 0,1 %/0,1 bar ²⁾
	Wechselast, Ausfall der Hilfsenergie, Unterbrechung des Eingangsstroms: <0,3 %
	Umgebungstemperatur: Messanfang <0,03 %/K, Messspanne <0,03 %/K
Dynamisches Verhalten	
Grenzfrequenz	5,3 Hz
Phasenverschiebung	-130°
Lageabhängigkeit	max. 3,5 % abhängig vom Geräteanbau: ±1 % bei waagerechter Lage (Typ 6109) max. 1 % abhängig vom Geräteanbau: ±0,3 % bei waagerechter Lage (Typ 6112)
Umgebungsbedingungen, Schutzart, Konformität, Gewicht	
Lagertemperatur	-45 bis +80 °C
Umgebungstemperatur ¹¹⁾	
mit Typ 6109	-30 bis +70 °C; -30 bis +60 °C ¹⁾
mit Typ 6112	-40 bis +70 °C; -40 bis +60 °C ^{1) 7)}
Schutzart	IP54 ⁴⁾ , IP65 ⁸⁾ , Type 4
Konformität	
Explosionsschutz	
ATEX, IECEx, ...	vgl. Kap. 15.1
Werkstoffe	
Gehäuse	Al-Druckguss, chromatiert, kunststoffbeschichtet
Kabelverschraubung, Standard ¹²⁾	Polyamid, schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm, -20 bis +80 °C)
Gewicht	0,85 kg
EMV	nach EN 50081-1 und EN 50081-2
RoHS-Konformität	nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61326-1
Konformität	CE

¹⁾ Einzelheiten (auch elektrische Daten und Errichtungshinweise) vgl. Kap. 14 (EG-Baumusterprüfbescheinigung)

²⁾ gemessen bei mittlerem Ausgangsdruck

³⁾ gemessen mit Schlauch, 4 mm Innendurchmesser

⁴⁾ Empfohlene Einbaulage beachten.

⁵⁾ bei Kombination mit einem Stellungsregler (vgl. Kap. 3)

⁶⁾ Geräte ohne Ex-Schutz

⁷⁾ Sonderausführung ab -45 °C auf Anfrage

⁸⁾ über Zubehör möglich

⁹⁾ Der maximal mögliche Ausgangsdruck beträgt 8 bar.

¹⁰⁾ Anfangswert angehoben auf bis zu 3,0 bar als Sonderausführung

¹¹⁾ Für Temperaturen <-20 °C sind metallische Kabelverschraubungen und metallische Entlüftungen erforderlich.

¹²⁾ Geräte mit Ex-Schutz (druckfeste Kapselung) werden ohne Kabelverschraubung geliefert.

3.3 Ex-Zulassungen

Tabelle 2: Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen für Typ 6116

Typ	Zulas- sung	Nummer	Beginn	Ende	Zündschutzart
6116-1	ATEX	PTB 02 ATEX 2199	2003-03-07	-	II 2G Ex ia IIC T6 Gb
	TR MCU	ZETC/38/2021	2021-07-26	-	II 2G Ex ia IIC T6 Gb
		ZETC/27/2024	2024-04-22	2027-08-24	
GOST	RU C-DE.HA65.B.00701/20	2020-08-19	2025-08-18	1Ex ia IIC T6...T4 Gb X	
6116-2	ATEX	PTB 98 ATEX 1024 X	2002-07-03	-	II 2G Ex db IIC T* Gb
		BVS 14 ATEX E 104 X	2014-06-27	-	II 2G Ex db IIC T* Gb
	TR CMU	ZETC/38/2021	2021-07-26	-	II 2G Ex d IIC T* Gb
		ZETC/027/2024	2024-04-22	2027-08-24	
	GOST	RU C-DE.HA65.B.00701/20	2020-08-19	2025-08-18	1Ex d IIC T6...T4 Gb X
	IECEX	IECEX BVS 14.0066 X	2014-07-01	-	Ex d IIC T* Gb
6116-3	CSA	1471157	2014-11-14	-	Class I, Groups B,C,D; Class II, Groups E,F,G; Class III; Type 4 Enclosure
	FM	FM21US0094X	2022-02-17	-	Class I, Div 1, Grps B, C, D; T6 Ta = -45°C to +60°C; Type 4X oder Class I, Grps B, C, D; Class II, Grps E, F, G; Class III; T6 Ta = -40°C to +60°C; Type 4X
6116-4	CSA	1607866	2024-06-17	-	Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0; Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D; Class II, Div. 1, Groups E,F,G; Class III; Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class II, Div. 2, Groups F,G; Class III; Type 4 Enclosure
	FM	FM24US0232	2025-01-02	-	IS, Class I,II,III; Div.1, GP A,B,C,D,E,F,G T* Type 4X IS, Class I, Zn 0, AEx ia IIC, T* NI, Class I, Div.2, GP A,B,C,D,F,G T* T* = Temperature Class and Ambient Temperature Range per Dwg. Adden- dum to EB 6116 EN
6116-5	IECEX	IECEX TSA 05.0015	2005-04-22	-	Ex d IIC T6/T4
	KCS	11-KB4BO-0213	2011-10-24	2025-10-24	Ex d IIC T6/T4
6116-6	IECEX	IECEX TSA 05.0008X	2005-04-04	-	Ex ia IIC T6 Ex nA IIC T6

3.4 Maße




Bild 6: Maße in mm · Wand- und Rohrbefestigung

- 1 Manometer
- 2 Exhaust (Entlüftung) IP65
- 3 M20 x 1,5 oder ½-14 NPT für elektrischen Anschluss
- 4 Wandbefestigung
- 5 Kabelverschraubung
- 6 Bügel für Befestigung an 2"-Rohr
- 7 Ø 2"-Rohr

Aufbau und Wirkungsweise




Bild 7: Maße in mm · Jochausführung

1 Ventilanbau




Bild 8: Maße in mm · Doppelsäulenausführung

1 Anbau an Stangenventil




Bild 9: Maße in mm · Typ 6116-xx06011x000xxxx ohne Verstärkerteil mit Stellungsregler Typ 3766-000




Bild 10: Maße in mm · Typ 6116-xx06011x000xxxx ohne Verstärkerteil nach NAMUR bei Typ 4765/3760




Bild 11: Maße in mm · Rückansicht Typ 6116 ohne Anbauteile

- 1 Vordrossel
- 2 Exhaust (Entlüftung) IP54
- 3 Manometeranschluss
- 4 M6, 10 tief

Aufbau und Wirkungsweise




Bild 12: Maße in mm · Rückansicht Typ 6116 mit Verstärkerteil

- 1 Vordrossel
- 2 Exhaust (Entlüftung) IP54
- 3 M6, 10 tief

4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

4.1 Lieferung annehmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:

1. Gelieferte Ware mit Lieferschein abgleichen.
2. Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an SAMSON und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.2 Umformer auspacken

i Info

Verpackung erst direkt vor Montage und Inbetriebnahme entfernen.

1. Umformer auspacken.
2. Lieferumfang prüfen.
3. Verpackung sachgemäß entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. Dabei Verpackungsmaterialien nach Sorten trennen und dem Recycling zuführen.

4.3 Umformer transportieren

- Umformer vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Umformer vor Nässe und Schmutz schützen.
- Zulässigen Umgebungstemperaturbereich beachten (vgl. Kap. 3.2).

4.4 Umformer heben

Aufgrund des geringen Eigengewichts sind zum Anheben des Umformers keine Hebezeuge erforderlich.

Lagerbedingungen

- Umformer vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Umformer vor Nässe und Schmutz schützen.
- Umformer bei einer relativen Luftfeuchte von <75 % lagern. In feuchten Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung einsetzen.

- Sicherstellen, dass die umgebende Luft frei von Säuren oder anderen korrosiven und aggressiven Medien ist.
- Zulässigen Umgebungstemperaturbereich beachten, vgl. Kap. 3.2.
- Keine Gegenstände auf den Umformer legen.

5 Montage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäßes Installieren, Betreiben oder Warten des Umformers in explosionsfähiger Atmosphäre kann zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ⇒ *Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.*
- ⇒ *Installation, Betrieb oder Wartung des i/p-Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung und/oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.*

5.1 Einbaubedingungen

- ⇒ Umformer waagrecht mit Manometer (oder Verschlusschraube) nach oben einbauen.
- ⇒ Bei Schutzart IP54 sicherstellen, dass die Entlüftung nach unten ausgerichtet ist.

5.1.1 Bedienerenebene

Die Bedienerenebene für den Umformer ist die frontale Ansicht auf die Bedienelemente des Umformers aus Perspektive des Bedienungspersonals.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Bedienungspersonal nach Einbau des Umformers alle notwendigen Arbeiten gefahrlos und leicht zugänglich von der Bedienerenebene aus ausführen kann.

5.1.2 Einbaulage

- ⇒ Umformer waagrecht mit Manometer (oder Verschlusschraube) nach oben einbauen.
- ⇒ Bei Schutzart IP54 sicherstellen, dass die Entlüftung nach unten ausgerichtet ist.

5.2 Montage vorbereiten

Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Umformer ist unbeschädigt.
- Die Anschlüsse des Umformers sind sauber.

Folgende vorbereitenden Schritte durchführen:


- ⇒ Für die Montage erforderliches Material und Werkzeug bereitlegen, notwendiges Zubehör vgl. Kap. 15.1.
- ⇒ Ggf. vorhandenes Manometer auf fehlerfreie Funktion prüfen.

5.3 i/p-Umformer einbauen

Der i/p-Umformer kann an eine Wand, an ein Rohr oder an ein Stellventil montiert werden, vgl. Bild 13. Je nach Montageart werden bestimmte Anbauteile benötigt, vgl. Kap. 15.1.


Wand- und Rohrbefestigung

Draufsicht



Jochbefestigung/Doppelsäulenbefestigung

Seitenansicht



Draufsicht




Bild 13: Montage

- 2 Platte
- 3 Schiene
- 4 Schraube M6 x 16
- 5 Schraube M6 x 25
- 6 Federring B6
- 7 Scheibe A6,4
- 8 Mutter M8
- 9 Scheibe A8,4
- 10 Schraube M8 x 25

Montage

- 11 Bügel
- 13 Wand-Rohrbefestigung
- 14 Befestigungsbügel für 2"-Rohr
- 15 Doppelsäulenbefestigung
- 16 Jochbefestigung

- ⇒ Umformer waagrecht mithilfe des Anschlussstücks (8, 9) am Stellventil oder Stellungsregler befestigen. Die Kabeleinführung zeigt dabei seitlich vom Stellventil bzw. Stellungsregler weg.
- ⇒ Sicherstellen, dass der Runddichtring (10) zur Abdichtung des Umformergehäuses richtig eingelegt ist.

5.4 i/p-Umformer an Stellungsregler anbauen

Analoge Stellungsregler mit Explosionsschutz Ex d können mit der Kombination p/p-Stellungsregler und Typ 6116-2 (Ex d) realisiert werden. Bei der Ausführung Typ 6116 für Stellungsregler-Anbau entfällt der Verstärker, an dieser Stelle befindet sich die Verbindung zum Stellungsregler. Eine andere Anwendung könnte die Umstellung von p/p-Stellungsregler auf i/p-Stellungsregler (Eingang Stromsignal statt pneumatisches Signal) sein.

- **Typ 6116-xx010111000xxxx** mit elektrischem Anschluss ½ NPT
 - **Typ 6116-xx101012000xxxx** mit elektrischem Anschluss M20 x 1,5
- ⇒ Zubehör für die Kombination mit Stellungsregler vgl. Kap. 15.1.

5.5 Elektrischen Anschluss herstellen

⚠ WARNUNG

Aufheben des Explosionsschutzes durch fehlerhaften Klemmenanschluss!

- ⇒ Die in der Ex-Bescheinigung angegebenen Vorgaben einhalten.
- ⇒ Durch Lack gesicherte Schrauben in oder am Gehäuse nicht lösen.

ⓘ HINWEIS

Nicht-Einhaltung der geforderten Schutzart durch Undichtigkeit!

Undichtigkeiten zum Anschlussraum können die Schutzart beeinträchtigen.

- ⇒ Während des Betriebs sicherstellen, dass die Leitungseinführungen geschlossen sind und der Drehdeckel arretiert ist.




Bild 14: Elektrischer Anschluss · Typ 6116

- 1 Schutzleiter (PE)
- 2 Eingang 4 bis 20 mA

- ⇒ Die einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften des Bestimmungslands beachten. In Deutschland sind das die VDE-Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Zusätzliche Hinweise für den elektrischen Anschluss im Ex-Bereich

- ⇒ Bei der Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die einschlägigen Normen des Bestimmungslands beachten. Gültige Norm in Deutschland: DIN EN 60079-14, VDE 0165-1:

„Explosionsfähige Atmosphäre: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen.“ Für die Zusammenschaltung der eigensicheren Betriebsmittel gelten die zulässigen Höchstwerte der EG-Baumusterprüfbescheinigung (U_i bzw. U_o , I_i bzw. I_o , P_i bzw. P_o , C_i bzw. C_o und L_i bzw. L_o).

Anschluss

1. Gehäusedeckel abschrauben.
2. Leitungen für das Eingangssignal über eine geeignete Anschlussverschraubung bzw. über einen geeigneten Steckverbinder auf die Klemmen 11 (+) und 12 (-) führen.

i Info

Eine zusätzliche Versorgungsspannung ist nicht erforderlich.

Bei Ex-d-Ausführung:

Gerät mit metallischer konformitätsbescheinigter Leitungseinführung oder über Sealboxrohr anschließen. Konformitätsbescheinigte Ausführungen sind mit verklebten Leitungseinführungen versehen.

3. Schutzleiter PE an innerer oder äußerer Gehäuseseklemme anschließen.
4. Runddichtring auf Beschädigungen prüfen.
5. Drehdeckel bis zum Anschlag einschrauben, dann zurückdrehen bis zur ersten möglichen Sicherheitsposition (Einkerbung).
6. Zylinderschraube einschrauben, um den Drehdeckel zu arretieren.

5.6 Pneumatischen Anschluss herstellen

i/p-Umformer eingebaut

Die Zuluft muss folgende Bedingungen erfüllen:

- min. +0,4 bar über Stelldruckende
- max. 10 bar
bei Typ 6116-2 max. 6 bar (vgl. EG-Baumusterprüfbescheinigung in Kap. 14)
- trocken, öl- und staubfrei (vgl. Kap. 3.2)

Die Luftanschlüsse Zuluft (SUPPLY 8) und Ausgang (OUTPUT 36) sind als Bohrungen mit G ¼- oder ¼-18 NPT-Gewinde ausgeführt.

Es können die üblichen Einschraubverschraubungen für Metallrohre oder Kunststoffschläuche verwendet werden.

- ⇒ Wartungsvorschriften für vorgeschaltete Luftreduzierstationen beachten.
- ⇒ Luftleitungen vor dem Anschluss gründlich durchblasen und reinigen.

HINWEIS

Sachschaden durch eindringendes Schwallwasser!

- ⇒ Bei der Verlängerung der Entlüftungsleitung durch eine Rohrleitung (Mindestquerschnitt $28 \text{ mm}^2 = 6 \text{ mm}$ Innen-Durchmesser), ausgehend vom Entlüftungs-Winkelstück oder direkt vom G- oder NPT-Anschluss, sicherstellen, dass kein Schwallwasser in das Rohrende eindringen kann.

i/p-Umformer angebaut an Stellungsregler

Der pneumatische Anschluss des i/p-Umformers erfolgt generell über die Verbindung zum pneumatischen Eingang des jeweiligen Stellungsreglers.

Stellungsregler Typ 3766-000

Beim Direktanbau mit Stellungsregler Typ 3766-000 (vgl. Bild 15) wird der Anschluss über die Schraube mit Tülle (6) und die Gewindebuchse (5) hergestellt. Die zweite Schraube (7) dient der Entlüftung des Umformers über das Stellungsreglergehäuse. Vor der Montage des Anschlussstücks (8) am Stellungsregler müssen dort der M20-Stopfen und der Anschlussnippel (input signal) entfernt werden.

Stellungsregler Typ 4765 und Typ 3760

Bei den Stellungsreglern Typ 4765 und Typ 3760 (vgl. Bild 16 und Bild 17) ist die Gewindebohrung ⅛ NPT des Anschlussstücks (9) mit einer geeigneten Verschraubung zu versehen und diese über eine Rohr- oder Schlauchverbindung mit der dem Eingangsanschluss (Input Signal 27) des Stellungsreglers zu verbinden.

- ⇒ Verbindung möglichst kurz halten mit kleinem Querschnitt, z. B. 6 x 1 mm.

Die zweite Bohrung (G ¼) ist als Entlüftung mit dem Stopfen (11) aus dem Zubehör zu versehen.

Alle Stellungsregler

- ⇒ Anschlussplatte (1) mit Dichtelement (1.1) auf dem Gehäuseboden entfernen und durch Anschlussplatte aus dem Zubehör (vgl. Kap. 3.2) ersetzen.
- ⇒ Sicherstellen, dass das Dichtelement korrekt in der Anschlussplatte liegt.
Das Sieb muss vor der Drossel der Anschlussplatte liegen.
- ⇒ **Typ 4765 und Typ 3766:**
Silikonschlauch (4, vgl. Bild 15 und Bild 16) aufstecken.

Montage

⇒ Typ 3760:

Kappe (4, vgl. Bild 17) aufstecken.

⇒ Für die Luftanschlüsse Zuluft (SUPPLY 8) und Ausgang (OUTPUT 36) des Stellungsreglers vgl. zugehörige Stellungsreglerdokumentation.




Bild 15: Direktanbau mit Stellungsregler Typ 3766

- 1 Anschlussplatte
- 1.1 Dichtelement
- 1.2 Schrauben M3 x 16
- 4 Schlauch
- 5 Gewindebuchse
- 6 Schraube mit Tülle
- 7 Schraube
- 8 Anschlussstück
- 8.1 Schraube M4 x 12
- 8.2 Schraube M4 x 40
- 10 Runddichtung




Bild 16: NAMUR-Anbau an Stellventil mit Stellungsregler Typ 4765

- 1 Anschlussplatte
- 1.1 Dichtelement
- 1.2 Schrauben M3 x 16
- 4 Schlauch
- 9 Anschlussstück
- 9.1 Schraube M4 x 12
- 9.2 Schraube M4 x 40
- 9.3 Schraube M4 x 55
- 10 Runddichtung
- 11 Entlüftungsstopfen
- 12 Stellungsregler




Bild 17: Anbau an Mikroventil mit Stellungsregler Typ 3760 ·
Stellungsregler offen

- 1 Anschlussplatte
- 1.1 Dichtelement
- 1.2 Schraube M3 x 16
- 4 Kappe
- 9 Anschlussstück
- 9.1 Schraube M4 x 12
- 9.2 Schraube M4 x 40
- 9.3 Schraube M4 x 55
- 10 Runddichtung
- 11 Entlüftungsstopfen
- 12 Sechskantbolzen (entfällt bei Montage an NAMUR-Rippe)

6 Inbetriebnahme

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäßes Installieren, Betreiben oder Warten des Umformers in explosionsfähiger Atmosphäre kann zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ⇒ Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.
- ⇒ Installation, Betrieb oder Wartung des i/p-Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung und/oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

⚠ GEFAHR

Verlust des Ex-d-Schutzes durch Öffnen des Gehäusedeckels oder beschädigte Deckelgewinde oder Anschlussgewinde!

- ⇒ Während des Betriebs Gehäusedeckel fest verschlossen lassen.
- ⇒ i/p-Umformer mit beschädigtem Deckelgewinde oder Anschlussgewinde außer Betrieb nehmen und ersetzen.

Alle Einstellarbeiten für die Zuordnung des Stellventilhubes zum elektrischen Eingangssignal müssen unabhängig vom Umformerbaustein am Stellungsregler vorgenommen werden, vgl. zugehörige Stellungsreglerdokumentation.

i Info

Bei Ausführungen mit einem Eingangssignal von 0 bis 20 mA entfallen die Abschalt elektronik und das Potentiometer für die Justierung des Nullpunkts. Bei fehlendem Potentiometer kann der Nullpunkt nur mechanisch am Nullpunkteinsteller (1.1, Bild 18) eingestellt werden (vgl. Kap. 6.2). Bei einigen Ausführungen entfällt darüber hinaus das Potentiometer für die Justierung der Spanne.

6.1 Nullpunkt und Spanne prüfen

Das Gerät formt das Eingangssignal proportional in das Ausgangssignal um.

Die Signalbereiche sind auf dem Typenschild angegeben (vgl. Kap. 2).

Bei nicht-waagerechter Einbaulage oder falls das Manometer oder die Verschlusschraube nicht nach oben zeigt, können Nullpunkt und Spanne mithilfe der Justierelektronik um ca. 10 % nachkorrigiert werden.

Wenn Unstimmigkeiten am Gerät auftreten, können Nullpunkt und Spanne überprüft werden.

Die Potentiometer **ZERO** für Nullpunkt und **SPAN** für Spanne (Endwert) sind nach Entfernen des Gehäusedeckels zugänglich (vgl. Bild 18).




Bild 18: Wirkbild

- 1 Waagebalken
- 1.1 Nullpunkteinsteller bei Typ 6112 (nur bei Ausführung ohne Elektronik)
- 2 Tauchspule
- 3 Permanentmagnet
- 4 Potentiometer Nullpunkt und Spanne (nur bei Ausführung mit Elektronik)
- 5 Schiebeschalter Abschalt elektronik (nur bei Ausführung mit Elektronik)
- 6 Prallplatte
- 7 Düse
- 8 Volumenstromverstärker
- 8.2 Festdrossel
- 9 Kegelhülse
- 10 Membran

- p_A Ausgangsdruck
- p_K Staudruck (Kaskadendruck)
- 11 i/p-Baustein Typ 6109/6112
- Zuluft

6.1.1 Nullpunkt prüfen

1. Gehäusedeckel abschrauben.
2. An den Ausgang des Geräts ein Manometer (mind. Güteklasse 1) anschließen.
3. Hilfsenergie (Zuluft) auf 0,4 bar über dem Endwert des Ausgangssignals einstellen und auf das Gerät schalten (SUPPLY).
4. Abschaltetelektronik am Schalter (5) außer Funktion setzen.
5. Eingangssignal mit geeignetem Stromgeber auf den Anfangswert der Eingangsspanne einstellen.
Beispiel:
Bei einem Bereich von 4 bis 20 mA = 0,2 bis 1 bar auf 4 mA einstellen. Das Ausgangssignal am Kontrollmanometer muss sich auf 0,2 bar einstellen.
6. Falls dieser Wert nicht stimmt, Nullpunkt mit dem Potentiometer **ZERO** entsprechend nachstellen.

6.1.2 Spanne prüfen

1. Ggf. erst Nullpunkt prüfen (vgl. Kap. 6.1.1).
2. Eingangssignal mit Stromgeber auf 20 mA (Endwert) einstellen.
Beispiel:
Bei einem Bereich von 4 bis 20 mA = 0,2 bis 1,0 bar muss das Ausgangssignal am Kontrollmanometer 1,0 bar anzeigen.




Bild 19: Korrektur von Nullpunkt und Spanne

- 1 Anschlussklemme
 - 2 Potentiometer (Nullpunkt und Spanne)
 - 3 Schalter (Abschaltetelektronik)
3. Falls dieser Wert nicht korrekt ist, Spanne mit dem Potentiometer **SPAN** entsprechend nachstellen.
 4. Da sich Nullpunkt und Spanne gegenseitig beeinflussen, nochmals beide Werte überprüfen und ggf. korrigieren.

6.2 Nullpunkt einstellen (Ausführungen mit Eingangssignal 0 bis 20 mA)

Bei fehlendem Potentiometer kann der Nullpunkt nur mechanisch am Nullpunkteinsteller (1.1, Bild 18) eingestellt werden.

- ⇒ Frontseitigen Deckel abnehmen.
- ⇒ Schraubendreher durch die Bohrung in der Abdeckkappe des i/p-Moduls Typ 6112 führen.
- ⇒ Vgl. Bild 18.

7 Betrieb

Der elektropneumatische Umformer wechselt nach der Inbetriebnahme in den Betrieb. Wenn die Umwandlung des Eingangssignals in das Ausgangssignal in gewünschter Qualität erfolgt, sind keine weiteren Schritte erforderlich. Ansonsten können Qualitätsverbesserungen durch die Justierung von Nullpunkt und Spanne erreicht werden (vgl. Kap. 6).

8 Störungen

Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise vgl. Kap. 1

8.1 Fehler erkennen und beheben

⇒ Vgl. Tab. 3.

Tabelle 3: Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe	Bemerkung
Kein Ausgangssignal trotz Änderung des Eingangssignals	Zuluft fehlt oder nicht angeschlossen	⇒ Zuluft prüfen (vgl. Kap. 5.6).	
	Falsche Klemmenbelegung	⇒ Klemmen + und – korrekt anschließen (vgl. Kap. 5.5).	Achtung! Der i/p-Umformer benötigt keine extra Spannung. ⇒ Keine Spannung anlegen.
	Falsches Eingangssignal	⇒ Richtiges Signal anschließen.	⇒ Vgl. Typenschild (Kap. 2).
	Vordrossel verstopft	⇒ Vordrossel reinigen (vgl. Kap. 9.1).	
Ausgangssignal ändert sich nicht proportional zum Eingangssignal.	Mangelnde Luftqualität	⇒ After Sales Service von SAMSON kontaktieren.	Ausreichende Luftqualität sicherstellen (vgl. Kap. 3.2). Luftfilter und Abscheider der Reduzierstation regelmäßig prüfen.
	Mechanik verklemmt (z. B. durch mechanischen Schock)	⇒ After Sales Service von SAMSON kontaktieren.	
	Sinterfilter im SUPPLY- oder OUTPUT-Anschluss verschmutzt	⇒ Sinterfilter reinigen oder austauschen.	
i/p-Umformer entlüftet permanent laut.	Anschlüsse von Zuluft und Ausgang am i/p-Umformer vertauscht	⇒ Pneumatische Anschlüsse überprüfen (vgl. Kap. 5.6 und 9.1).	
i/p-Umformer erreicht nicht 100 % am Ausgang; z. B. bei 20 mA am Eingang: Ausgang nur 70 anstatt 100 %	Zuluftdruck zu niedrig	Zuluft muss 0,4 bar größer sein als das max. Ausgangssignal (Hilfsenergie = 0,4 bar).	
	Eingangssignal fehlerhaft	⇒ Prüfen, ob das Eingangssignal an den Klemmen 100 % erreicht (100 % entsprechen bei der Standardausführung z. B. 20 mA, bei Split-Range 12 mA).	Achtung! Die i/p-Umformer besitzen eine Bürdenspannung von max. 6 V (Normalausführung) oder max. 7 V (Explosionsschutzart Ex-ia-Ausführung). Angabe der zul. Bürdenspannung bei der Quelle des Eingangssignals überprüfen.
	Abnahme der Luftleistung zu hoch	⇒ Abnahme der Luftleistung gemäß technischer Daten anpassen, vgl. Kap. 3.2.	

i Info

Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

8.2 Notfallmaßnahmen durchführen

Notfallmaßnahmen der Anlage obliegen dem Anlagenbetreiber.

9 Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

Abhängig von den Einsatzbedingungen muss das Gerät in bestimmten Intervallen geprüft werden, um bereits vor möglichen Störungen Abhilfe schaffen zu können. Die Erstellung eines entsprechenden Prüfplans obliegt dem Anlagenbetreiber.

Tipp

Auf Anfrage unterstützt Sie der After Sales Service bei der Erstellung eines auf Ihre Anlage abgestimmten Prüfplans.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäßes Installieren, Betreiben oder Warten des Umformers in explosionsfähiger Atmosphäre kann zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ⇒ Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.
- ⇒ Installation, Betrieb oder Wartung des i/p-Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung und/oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

Der Umformer ist wartungsfrei.

- ⇒ Zur Fehlerbehebung Kap. 8 beachten.

9.1 Vordrossel reinigen

Die Vordrossel (vgl. Bild 20) befindet sich im Gehäuse und ist auf der Geräterückseite zugänglich.

1. Schraubstopfen (Ø 10) herausdrehen.
2. Vordrossel entnehmen.
3. Sieb aus der Vordrossel herausziehen und reinigen oder erneuern.

- ⇒ Ersatzteile vgl. Kap. 15.1.




Bild 20: Vordrossel an der Rückseite

- 1 Vordrossel
- 2 Exhaust (Entlüftung) IP54

9.2 Pneumatische Anschlüsse reinigen

- ⇒ Kunststoffgefaste Siebe herausschrauben und reinigen oder erneuern (Vgl. Kap. 15.1).

10 Außerbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäßes Installieren, Betreiben oder Warten des Umformers in explosionsfähiger Atmosphäre kann zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ⇒ *Bei Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen die DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 beachten.*
 - ⇒ *Installation, Betrieb oder Wartung des i/p-Umformers nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung und/oder eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.*
-
- ⇒ Versorgungsspannung freischalten und Zuluftleitung drucklos machen.

11 Demontage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

1. Prüfen, ob Versorgungsspannung freigeschaltet und Zuluftleitung drucklos sind.
2. Elektrische und pneumatische Anschlüsse entfernen.
3. Umformer je nach Anbauart von Wand, Rohr oder Stellventil nehmen.

12 Reparatur

Wenn der Umformer nicht mehr regelkonform arbeitet, oder wenn er gar nicht mehr arbeitet, ist er defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

1. Umformer demontieren (vgl. Kap. 11).
2. Weiter vorgehen wie unter ► www.samson-group.com > SERVICE > After Sales Service > Retouren beschrieben.

! HINWEIS

Beschädigung des Umformers durch unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur

- ⇒ Keine Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten durchführen.
- ⇒ After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

12.1 Instandsetzung von Ex-Geräten

Wenn das Betriebsmittel in einem Teil, von dem der Explosionsschutz abhängt, instandgesetzt wird, darf es erst dann wieder in Betrieb genommen werden, wenn ein Sachverständiger das Betriebsmittel gemäß den Anforderungen überprüft hat. Darüber ist eine Bescheinigung auszustellen oder das Betriebsmittel mit seinem Prüfzeichen zu versehen.

Die Prüfung durch den Sachverständigen kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor der erneuten Inbetriebnahme von SAMSON stückgeprüft wird und die erfolgreiche Stückprüfung durch das Anbringen eines Prüfzeichens auf dem Betriebsmittel bestätigt wurde.

Der Austausch von Ex-Komponenten darf nur mit original stückgeprüften Komponenten des Herstellers erfolgen.

Geräte, die bereits außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet wurden und künftig innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche eingesetzt werden sollen, unterliegen den Bestimmungen für instandgesetzte Geräte. Sie sind vor dem Einsatz innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche entsprechend den Bedingungen, die für das „Instandsetzen von Ex-Geräten“ gelten, einer Überprüfung zu unterziehen.

12.2 Umformer an SAMSON senden

Defekte Umformer können zur Untersuchung an SAMSON gesendet werden. Für die Einsendung von Umformern oder Retouren-Abwicklung folgendermaßen vorgehen:

13 Entsorgung



SAMSON ist ein in Europa registrierter Hersteller, zuständige Institution

► www.samsongroup.com > Über SAMSON > Umwelt, Soziales & Unternehmensführung > Material Compliance > Elektroaltgeräte (WEEE)
WEEE-Reg.-Nr.: DE 62194439

Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen der REACH-Verordnung finden Sie ggf. auf dem Dokument „Zusatzinformationen zu Ihrer Anfrage/Bestellung“ mit den kaufmännischen Auftragsdokumenten. Dieses Dokument listet in diesen Fällen die SCIP-Nummer, mit der weitere Informationen auf der Internetseite der europäischen Chemikalienagentur ECHA abgerufen werden können, vgl. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

i Info

Auf Anfrage stellt SAMSON Recyclingpässe für die Geräte zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Firmenanschrift an aftersaleservice@samsongroup.com.

💡 Tipp

Im Rahmen eines Rücknahmekonzepts kann SAMSON auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

- ⇒ Bei der Entsorgung lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.
- ⇒ Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.

14 Zertifikate

Die nachfolgenden Zertifikate stehen auf den nächsten Seiten zur Verfügung:

- Liste der Ex-Schutz-Zertifikate
- EU Konformitätserklärung
- EU-Baumusterprüfbescheinigung

Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab:

▶ www.samsongroup.com > Produkte > Signalumformer > 6116



EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung
- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - **Richtlinie 94/9/EG**
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



PTB 02 ATEX 2199

- (4) Gerät: i/p-Umformer Typ 6116-1..
- (5) Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik
- (6) Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 02-22374 festgehalten.

- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50014:1997 + A1 + A2

EN 50020:1994

- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

 **II 2 G EEx ia IIC T6**

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 7. März 2003


Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor



(13)

Anlage

(14)

EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2199

(15) Beschreibung des Gerätes

Der i/p-Umformer Typ 6116-1.. dient der Umformung eines eingepprägten Stromes in ein normiertes Drucksignal im Bereich von 0,2 ... 1 bar bzw. 0,4 ... 2 bar. Er besteht aus einem i/p-Baustein und einem nachgeschalteten pneumatischen Verstärker.

Der i/p-Umformer Typ 6116-1.. ist ein passiver Zweipol, der in alle bescheinigten eigensicheren Stromkreise geschaltet werden darf, sofern die zulässigen Höchstwerte für U_i , I_i und P_i nicht überschritten werden.

Als pneumatische Hilfsenergie werden nichtbrennbare Medien verwendet.

Der Einsatz erfolgt innerhalb oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Ausführung, der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen und den maximalen Kurzschlussströmen ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:

Ausführung mit i/p-Baustein 6109-1..

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich	maximaler Kurzschlussstrom
T6	-45 °C ... 60 °C	85 mA
T5	-45 °C ... 70 °C	
T4	-45 °C ... 80 °C	
T5	-45 °C ... 70 °C	100 mA
T4	-45 °C ... 80 °C	

Ausführung mit i/p-Baustein 6112-2..

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich	maximaler Kurzschlussstrom
T6	-45 °C ... 60 °C	85 mA bzw.
T5	-45 °C ... 70 °C	100 mA bzw.
T4	-45 °C ... 80 °C	120 mA

Elektrische Daten

Ausführung mit i/p-Baustein 6109-1..

Signalstromkreis
(Klemmen 11/12)

in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$$U_i = 28 \text{ V}$$

$$I_i = 85 \text{ mA bzw. } 100 \text{ mA}$$

$$P_i = 0,7 \text{ W}$$

C_i vernachlässigbar klein

L_i vernachlässigbar klein

Ausführung mit i/p-Baustein 6112-2..

Signalstromkreis
(Klemmen 11/12)

in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$$U_i = 28 \text{ V}$$

$$I_i = 85 \text{ mA bzw. } 100 \text{ mA}$$

$$P_i = 0,7 \text{ W}$$

C_i vernachlässigbar klein

L_i vernachlässigbar klein

bzw.

$$U_i = 25 \text{ V}$$

$$I_i = 120 \text{ mA}$$

$$P_i = 0,7 \text{ W}$$

C_i vernachlässigbar klein

L_i vernachlässigbar klein

(16) Prüfbericht PTB Ex 02-22374

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 7. März 2003


Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor



1. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2199

Gerät: i/p-Umformer Typ 6116-1..

Kennzeichnung:  II 2 G EEx ia IIC T6

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der i/p-Umformer Typ 6116-1.. dient der Umformung eines eingepprägten Stromes in ein normiertes Drucksignal im Bereich von 0,2 ... 1 bar bzw. 0,4 ... 2 bar. Er besteht aus einem i/p-Baustein und einem nachgeschalteten pneumatischen Verstärker.

Der i/p-Umformer Typ 6116-1.. ist ein passiver Zweipol, der in alle bescheinigten eigensicheren Stromkreise geschaltet werden darf, sofern die zulässigen Höchstwerte für U_i , I_i und P_i nicht überschritten werden.

Als pneumatische Hilfsenergie werden nichtbrennbare Medien verwendet.

Der Einsatz erfolgt innerhalb oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Ausführung, der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen und den maximalen Kurzschlussströmen ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:

Ausführung mit i/p-Baustein 6109-1..

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich	maximaler Kurzschlussstrom
T6	-45 °C ... 60 °C	85 mA
T5	-45 °C ... 70 °C	
T4	-45 °C ... 80 °C	
T5	-45 °C ... 70 °C	100 mA
T4	-45 °C ... 80 °C	

ZSEx10101d.dotm Stand 2013-02-13

1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2199

Ausführung mit i/p-Baustein 6112-2..

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungs-temperaturbereich	maximaler Kurzschlussstrom
T6	-45 °C ... 60 °C	85 mA bzw.
T5	-45 °C ... 70 °C	100 mA bzw.
T4	-45 °C ... 80 °C	120 mA

Elektrische Daten

Ausführung mit i/p-Baustein 6109-1..

Signalstromkreis in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(Klemmen 11/12) nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 28 \text{ V}$
 $I_i = 85 \text{ mA}$ bzw. 100 mA
 $P_i = 0,7 \text{ W}$

C_i vernachlässigbar klein
 L_i vernachlässigbar klein

Ausführung mit i/p-Baustein 6112-2..

Signalstromkreis in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
(Klemmen 11/12) nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 28 \text{ V}$
 $I_i = 85 \text{ mA}$ bzw. 100 mA
 $P_i = 0,7 \text{ W}$

C_i vernachlässigbar klein
 L_i vernachlässigbar klein

bzw.

$U_i = 25 \text{ V}$
 $I_i = 120 \text{ mA}$
 $P_i = 0,7 \text{ W}$

C_i vernachlässigbar klein
 L_i vernachlässigbar klein

Künftige Kennzeichnung:

 II 2 G Ex ia IIC T6 Gb

Braunschweig und Berlin

1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2199

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-11:2012

Prüfbericht: PTB Ex 14-23187

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 3. März 2014


Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Direktor und Professor





EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (1)
- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - **Richtlinie 94/9/EG**
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



PTB 98 ATEX 1024 X

- (4) Gerät: i/p - Umformer Typ 6116-2
- (5) Hersteller: Samson AG Meß- und Regeltechnik
- (6) Anschrift: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 98-17013 festgelegt.

- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50014:1997

EN 50018:1994

- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

 **II 2 G EEx d IIC T6**

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Braunschweig, 30.04.1998

Im Auftrag


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Oberregierungsrat



(13)

Anlage

(14)

EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 1024 X

(15) Beschreibung des Gerätes

Der i/p - Umformer Typ 6116 dient der Umformung eines Stromes in ein Drucksignal im Bereich von 0,2 - 1 bar. Er besteht aus einem i/p - Baustein mit nachgeschaltetem Verstärker.

Eingangsstrom und pneumatisches Ausgangssignal sind einander proportional. Als Medien für das Pneumatiksystem kommen nicht brennbare Gase und Dämpfe sowie kein Sauerstoff bzw. mit Sauerstoff angereichertes Gas zum Einsatz.

Technische Daten

I_N	4 ... 20 mA
U_N	1 ... 10 V

(16) Prüfbericht

PTB Ex 98-17013 bestehend aus Beschreibung (9 Blatt), Zeichnungen (6 Blatt) und Prüfprotokoll PTB (10 Blatt)

(17) Besondere Bedingungen

1. Der i/p - Umformer Typ 6116 ist über dafür geeignete Kabel- und Leitungseinführungen bzw. Rohrleitungssysteme anzuschließen, die den Anforderungen der EN 50 018 Abschnitte 13.1 und 13.2 entsprechen und für die eine gesonderte Prüfbescheinigung vorliegt.
2. Kabel- und Leitungseinführungen (Pg-Verschraubungen) sowie Verschlußstopfen einfacher Bauart dürfen nicht verwendet werden. Bei Anschluß des i/p - Umformers über eine für diesen Zweck zugelassene Rohrleitungseinführung muß die zugehörige Abdichtungsvorrichtung unmittelbar am Gehäuse angeordnet sein.
3. Nicht benutzte Öffnungen sind entsprechend EN 50 018 Abschnitt 11.9 zu verschließen.

Diese Hinweise sind jedem Betriebsmittel in geeigneter Form beizufügen.

Umgebungstemperatur

Die maximale Umgebungstemperatur des i/p - Umformers Typ 6116 beträgt +60 °C.

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 1024 X

Stückprüfung

Die Stückprüfung nach EN 50 018 Abschnitt 16.1 entfällt, weil entsprechend Abschnitt 16.2 eine Typprüfung mit dem vierfachen Bezugsdruck bestanden wurde.

- (18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
nicht zutreffend

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 30.04.1998


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Oberregierungsrat



1. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 1024 X


Gerät: i/p – Umformer Typ 6116 - 2
Kennzeichnung:  II 2 G EEx d IIC T6
Hersteller: Samson AG Meß- und Regeltechnik
Anschrift: Weismüllerstr. 3
60314 Frankfurt, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

1. Der Einsatzbereich des Betriebsmittels wird auf eine minimale Umgebungstemperatur von - 45 °C erweitert.
2. Die Einbau- und Bedienanweisung des Betriebsmittels wird um die unter Abschnitt 4 der Prüfungsunterlage aufgeführten Passagen ergänzt.

Prüfbericht: PTB Ex 01-11313Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 8. Januar 2002

Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Regierungsdirektor

(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
- (3) Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 14 ATEX E 104 X**
- (4) Gerät: **i/p - Umformer Typ 6116-2*******
- (5) Hersteller: **SAMSON AG**
- (6) Anschrift: **Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main**
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 14.2144 EG niedergelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit
- EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen**
EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselung „d“
- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG. Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

 **II 2G Ex d IIC T* Gb**

* siehe Parameter

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 27.06.2014



Zertifizierungsstelle



Fachbereich



- (13) Anlage zur
- (14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 14 ATEX E 104 X**
- (15) 15.1 Gegenstand und Typ

i/p - Umformer Typ 6116-2*¹⁾**²⁾**³⁾*⁴⁾*⁵⁾*⁶⁾*⁷⁾*⁸⁾

- 1): i/p-Baustein
- 2): Eingangssignal (elektrisch)
- 3): Ausgangssignal (pneumatisch)
- 4): Wirkrichtung
- 5): Anschlussgewinde
- 6): Pneumatischer Anschluss
- 7): IP-Schutzart
- 8): Manometer

15.2 Beschreibung

Der i/p - Umformer Typ 6116-2***** dient der Umformung eines Eingangsstromsignals in ein Drucksignal. Das druckfeste Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, es ist mit 2 aus Edelstahl bestehenden Flammensperren bestückt.

Als Medien für das Pneumatiksystem kommen nicht brennbare Gase und Dämpfe zum Einsatz. Mit Sauerstoff angereichertes Gas darf nicht verwendet werden.

15.3 Kenngrößen

Elektrische Kenngrößen

Bemessungsspannung	1...10	V
Bemessungsstromstärke	4...20	mA
Maximale Verlustleistung	1,5	W

Pneumatische Kenngrößen

P _{max} Eingang	6	bar
P _{max} Ausgang	5,6	bar

Thermische Kenngrößen

Umgebungstemperatur / Temperaturklasse	-45 °C ≤ T _a ≤ 50 °C	T6
	-45 °C ≤ T _a ≤ 65 °C	T5
	-45 °C ≤ T _a ≤ 80 °C	T4

- (16) Prüfprotokoll

BVS PP 14.2144 EG, Stand 27.06.2014

- (17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Bei Umgebungstemperaturen von 80 °C sind Kabel- und Leitungseinführungen und Anschlussleitungen mit einer zulässigen Betriebstemperatur von mindestens T_a +3 K zu verwenden. Die Kabel- und Leitungseinführungen und die Anschlussleitungen müssen auch für die niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet sein.

Installation Manual for apparatus certified by CSA for use in hazardous locations.

Electrical rating of intrinsically safe apparatus and apparatus for installation in hazardous locations.

Table 1: Maximum values

	U_i or V_{max}	I_i or I_{max}	P_i or P_{max}	C_i	L_i
Signal circuit	28V	115mA	0,7W	0 nF	0 μH

$$U_0 \text{ or } V_{0C} \leq U_i \text{ or } V_{max} / I_0 \text{ or } I_{0C} \leq I_i \text{ or } I_{max} / P_0 \leq P_i \text{ or } P_{max}; C_a \geq C_i \text{ and } L_a \geq L_i$$

Table 2: CSA - certified barrier parameters of solenoid valve circuit

Barrier	Supply barrier		Evaluation barrier	
	V_{0C}	R_{min}	V_{0C}	R_{min}
Signal circuit	≤ 28V	≥ 280Ω	28V	#

Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient temperature ranges is shown in the table below:

Temperature class	Permissible ambient temperature range
T6	60°C
T5	- 45°C ... 70°C
T4	80°C

Intrinsically safe if installed as specified in manufacturer’s installation manual EB 6116 EN.

CSA- certified for hazardous locations

Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0


Type 4 Enclosure

Class I; Groups A, B, C, D

Class II; Groups E, F + G; Class III

Notes:

- 1.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuit only when used in conjunction with the CSA certified apparatus. For maximum values of **U_i or V_{max}**; **I_i or I_{max}**; **P_i or P_{max}** ; **C_i** and **L_i** of the various apparatus see Table 1.
- 2.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuit only when used in conjunction with the CSA certified intrinsically safe barrier. For barrier selection see Table 2.
- 3.) Installation shall be in accordance with the Canadian Electrical Code Part. 1.
- 4.) Use only supply wires suitable for 5°C above surrounding temperature.



Version: Model 6116-4 I/P Converter.

Supply and evaluation barrier CSA certified.


For the permissible maximum values for the intrinsically safe circuit see Table 1
 For the permissible barrier parameters for the circuit see Table 2

Cable entry M 20 x 1.5 or metal conduit according to drawing No. 1050 – 0539 T
 or 1050 – 0540 T

CSA- certified for hazardous locations

Class I; Div. 2, Groups A, B, C, D
 Class II; Div. 2, Groups E, F + G, Class III

Type 4 Enclosure



Notes:

- 1.) For the maximum values for the circuit see Table 1 and 2.
- 2.) Cable entry only rigid metal conduit according to drawing No. 1050-0539 T and 1050-0540 T

Installation Manual for apparatus approved by FM for use in hazardous locations.

Electrical rating of intrinsically safe apparatus and apparatus for installation in hazardous locations.

Table 1: Maximum values

	U_i or V_{max}	I_i or I_{max}	P_i or P_{max}	C_i	L_i
Signal circuit	28V	115mA	0,7W	0nF	0 μH

Notes: $U_0 \text{ or } V_{0C} \text{ or } V_t \leq U_i \text{ or } V_{max} / I_0 \text{ or } I_{0C} \text{ or } I_t \leq I_i \text{ or } I_{max}$

$P_0 \text{ or } P_{max} \leq P_i \text{ or } P_{max}$

Table 2: FM - approved barrier parameters of solenoid valve circuit

Barrier	Supply barrier			Evaluation barrier		
	V_{0C}	R_{min}	I_{0C}	V_{0C}	R_{min}	I_{0C}
Signal circuit	≤ 28V	≥ 280Ω	≤ 115mA	28V	#	0mA

Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient temperature ranges is shown in the table below:

Temperature class	Permissible ambient temperature range
T6	60°C
T5	- 45°C ≤ ta ≤ 70°C
T4	80°C

Intrinsically safe if installed as specified in manufacturer's installation manual EB 6116 EN.

FM- approved for hazardous locations


Class I, Zone 0, A Ex ia IIC T6

NEMA 4X

Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D E, F + G;

Notes:

- 1.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuit only when used in conjunction with the FM - approved apparatus. For maximum values of U_i or V_{max} ; I_i or I_{max} ; P_i or P_{max} ; C_i and L_i of the various apparatus see Table 1.
- 2.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuit only when used in conjunction with the FM -approved intrinsically safe barrier. For barrier selection see Table 2.
- 3.) Installation shall be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and ANSI/ISA RP 12.06.01
- 4.) Use only supply wires suitable for 5°C above surrounding temperature.



Version: Model 6116-4 I/P Converter.

Supply and evaluation barrier FM/CSA- approved.

For the permissible maximum values for the intrinsically safe circuit see Table 1


For the permissible barrier parameters for the circuit see Table 2

Cable entry M 20 x 1.5 or metal conduit according to drawing No. 1050 – 0539 T or 1050 – 0540 T

FM- approved for hazardous locations

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
 Class II Division 2, Groups F + G, Class III

NEMA 4X



Notes:

- 1.) For the maximum values for the circuit see Table 1 and 2.
- 2.) Cable entry only rigid metal conduit according to drawing No. 1050-0539 T and 1050-0540 T
- 3.) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

i/p-Umformer / i/p-Converter / Convertisseur i/p Typ/Type/Type 6116

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
+A1:2011, EN 61326-1:2013

RoHS 2011/65/EU

EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Management/
Responsable de l'assurance de la qualité

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

i/p-Umformer / i/p-Converter / Convertisseur i/p Typ/Type/Type 6116-1...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2199 ausgestellt von der/
according to the EU Type Examination PTB 02 ATEX 2199 issued by/
établi selon le certificat CE d'essais sur échantillons PTB 02 ATEX 2199 émis par:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61326-1:2013
Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)	EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012
RoHS 2011/65/EU	EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Management/
Responsable de l'assurance de la qualité

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

i/p-Umformer / i/p-Converter / Convertisseur i/p Typ/Type/Type 6116-2...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 14 ATEX E 104 X ausgestellt von der/
according to the EU Type Examination BVS 14 ATEX E 104 X issued by/
établi selon le certificat CE d'essais sur échantillons BVS 14 ATEX E104 X émis par:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0158

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61326-1:2013
Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)	EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007
RoHS 2011/65/EU	EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Management/
Responsable de l'assurance de la qualité

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization

15 Anhang

15.1 Nachrüstteile und Zubehör

Tabelle 4: Montagezubehör

Zubehör/Ersatzteil	Best.-Nr.
Wand- und Rohrbefestigung	1400-6216
Montagewinkel (1.4301) für Wandbefestigung	1400-7432
Montageeinheit für Typ 6116 in verschiedenen Ausführungen	M6116
Anbau an Typ 3766 ¹⁾	1400-6227
Anbau an Typ 4765 ¹⁾	1400-6223
Anbau an Typ 3760 ¹⁾	1400-6224
Anbau an Gussrahmen nach NAMUR ¹⁾	1400-6217
Anbau an Stangenventile nach NAMUR ¹⁾	1400-6218
Einschraubverschraubung G ¼ auf Schlauch 4 mm Innen-/6 mm Außen-Ø, Ms	8582-1452
Einschraubverschraubung ¼ NPT auf Schlauch 4 mm Innen-/6 mm Außen-Ø, Ms	8582-1523
Kabelverschraubung M20 x 1,5 Polyamid schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1011
Kabelverschraubung M20 x 1,5 Polyamid blau (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1012
Kabelverschraubung M20 x 1,5 Messing vernickelt (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	1890-4875
Kabelverschraubung M20 x 1,5 Edelstahl 1.4305 (Klemmbereich 8 bis 14,5 mm)	8808-0160
Kabelverschraubung ½ NPT Polyamid schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-0145
Kabelverschraubung ½ NPT Polyamid blau (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-0146
Kabelverschraubung ½ NPT Messing vernickelt (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-0140
Entlüftung G ¼ Edelstahl 1.4305, IP66 (-45 bis +80 °C)	1790-7253
Entlüftung G ¼ Edelstahl 1.4305, NEMA 4/Type 4 (-45 bis +80 °C)	1790-9646
Sieb	0550-0213
Drossel mit Sieb	1390-0186

¹⁾ nur Anbauteil ohne Montage und ohne eventuell erforderliche Verrohrung; mit Montage als M6116

Tabelle 5: Zubehör für den nachträglichen Manometeranbau

Manometer	Best.-Nr.
Manometer: Druckbereich 0,2 bis 1,2 bar	0080-0185
Manometer: Druckbereich 0 bis 6 bar	0080-0186
Manometer: Druckbereich 0 bis 10 bar	8520-0032
Manometer: Druckbereich 0 bis 0,6 MPa/0 bis 6 kg/cm ²	0800-0204
zu jedem Manometer: Verschraubung	0250-1090

Tabelle 6: Zubehör für den Stellungsregleranbau

Stellungsregler	Anbauhinweise	Best.-Nr.
Typ 3766-00 (ab Modell-Index .02)	Anbau direkt an den Stellungsregler nach Bild 15 (für Stellungsregler mit elektrischem Anschluss M20 x 1,5)	1400-6227
	für ältere Stellungsregler mit elektrischem Anschluss PG 13,5	1400-6222
Typ 4765	NAMUR-Anbau am Rahmen des Stellventils nach-Bild 16	1400-6223
Typ 3760	Anbau am Rahmen des Mikroventils Typ 3510 nach Bild 17 oder an NAMUR-Rippe	1400-6224

15.2 Service

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service zur Unterstützung kontaktiert werden.

Der After Sales Service ist über folgende E-Mail-Adresse erreichbar:

► aftersalesservice@samsongroup.com

Die Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen und Servicestellen stehen im Internet unter ► www.samson-group.com oder in einem Produktkatalog zur Verfügung.

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:

- Typbezeichnung
- Modellnummer
- Var.-ID
- Seriennummer



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com